

Fertigungskommission

Material für einen Fertigungsauftrag bereitstellen: Was der Produktionsschritt braucht, wird aus dem Lager entnommen und dem Auftrag zugeordnet.

Produktionsschritt

 56127 – Schweißen

☐ Fehlende Mengen zeigen

523004_0705_001_01	Trichterfront li. 523004_0705_001_01	Lager	▼	1.00/1.00 Stück	
523004_0705_002_01	Scharnierblech Trichterfontverkleidung 523004_0705_002_01	Lager	▼	1.00/1.00 Stück	
523004_0705_021_01	Trichterfront li. Anschlagblech 523004_0705_021_01	Lager	▼	1.00/1.00 Stück	
523004_0705_022	Justierblech Scharnier Fronttüren Trichter 523004_0705_022	Lager	▼	2.00/2.00 Stück	
523004_0706_022_01	Trichterfront Verschlussblech Ecke unten 523004_0706_022_01	Lager	▼	1.00/1.00 Stück	
523004_0706_023_01	Trichterfront Knoten 523004_0706_023_01	Lager	▼	1.00/1.00 Stück	

 Zurück

 Fertig

Produktionsschritt wählen

Gesucht wird über Fertigungsauftrag, Produktionsschritt oder dessen Nummer. Zur Auswahl stehen Schritte von Aufträgen, die nicht abgeschlossen sind.

Welcher Schritt zuerst dran ist, sagt das Fertigungsboard. Von dort kommt man mit der Nummer direkt hierher.

Siehe [Fertigungsboard](#).

Was angezeigt wird

Alle Verbrauchsartikel des Schritts, je Artikel:

Angabe	Bedeutung
benötigte Menge	was der Schritt braucht
bereitgestellt	was schon eingelagert ist
Bestand je Lager	wo freier Bestand liegt, nach Verfallsdatum sortiert
Bestellt	was zu diesem Artikel unterwegs ist
Fehlend	was auch mit allem Bestand nicht gedeckt ist
Bilder und Dokumente	Journaldokumente des Artikels

Ist ein Artikel selbst ein Fertigungsartikel, wird das gekennzeichnet — er muss dann erst gefertigt werden und lässt sich nicht aus dem Lager holen.

Läger mit Auslagersperre und inaktive Läger werden nicht angeboten.

Bereitstellen

Lager wählen, bei Serien- und Chargenartikeln die Nummer, Menge erfassen, buchen. Die Menge wird dem Produktionsschritt zugeordnet und ist damit dem Auftrag reserviert.

Der Fertigungsauftrag muss **freigegeben und gespeichert** sein. Ist er das nicht, meldet FINN.lager *Position ist noch nicht freigegeben*.

Eine Bereitstellung lässt sich rückgängig machen — dann geht die Menge zurück ins Lager.

Automatische Bereitstellung

Bei Artikeln, die in der SelectLine entsprechend gekennzeichnet sind, stellt FINN.lager beim Öffnen des Schritts selbstständig aus dem verfügbaren Bestand bereit.

Gedacht für Kleinteile, bei denen die Zuordnung zum Lagerplatz keine Rolle spielt — Schrauben, Klebstoff, Verbrauchsmaterial. Welches Kennzeichen dafür verwendet wird, wird

bei der Einrichtung festgelegt.

Fehlteilliste

Über die Druckfunktion lässt sich eine Liste der fehlenden Mengen erzeugen. Sie enthält je Artikel:

- Positionstext, Artikelnummer, Bezeichnung, Mengeneinheit
- benötigte Menge
- bestellte Menge und, wenn bekannt, die nächste Lieferung
- offene Fertigungsaufträge zu diesem Artikel
- offene anderweitige Reservierungen
- die fehlende Menge

Das Format ist wählbar: als Tabelle für die Tabellenkalkulation oder als Datei zum Ausdrucken.

Die Spalte *offene anderweitige Reservierungen* ist die aufschlussreichste: Sie zeigt, wie viel des Bestands schon für andere Termine vorgesehen ist. Damit lässt sich unterscheiden, ob Material wirklich fehlt oder nur anderweitig verplant ist.

Daneben stehen Etikettendrucke über die hinterlegten Formulare zur Verfügung. Siehe [Druckformulare und Makros](#).

Eigene Laufwegoptimierung

Für die Fertigungskommission lässt sich eine kundenspezifische Laufwegtabelle verwenden, optional bis auf die Ebene der Lagerplätze.

Das ist von der Laufwegoptimierung der Kommission unabhängig — beide Module lassen sich getrennt einstellen. Siehe [Laufwegoptimierung](#).

Siehe [Laufwegoptimierung](#).

Einstellungen dieses Moduls

Einstellung	Wirkung
-------------	---------

Eigene Laufwegoptimierung verwenden	kundenspezifische Laufwegtabelle nutzen
Nach Lagerplätzen sortieren	die Sortierung bis auf Lagerplatzebene
Druckformat	Dateiformat der Fehlteilliste

Weiter

[Verbrauchserfassung](#)

Created 2026-08-19 17:04:43 UTC by API
Updated 2026-08-21 09:48:21 UTC by API